


LV

Lietošanas instrukcija

Dažādu temperatūru vīna skapis

Pirms pirmās iekārtas ieslēgšanas izlasiet lietošanas instrukciju



7083 101-00

UWT 1672

 **LIEBHERR**
Vinidor

Saturs

Nodošanas noteikumi	1
Iekārtas apraksts	1
Drošības norādījumi un brīdinājumi	2
Iekārtas pielietojuma veidi	2
Klimata klase	3
Elektriskais pieslēgums	3
Vadības un kontroles elementi	3
Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana	3
Temperatūras uzstādīšana	4
Ventilators	4
Brīdinājums par atvērtām durvīm	4
Brīdinājums par temperatūru	4
Uzstādīšanas režīms	5
Iekšējais apgaismojums	6
Etiķetes	6
Gaisa apmaiņa caur aktivētās ogles filtru	6
Drošības slēdzene	7
Uzglabāšanas shēma	7
Tiršana	7
Traucējumi	8
Iekārtas izslēgšana	8

Nodošanas noteikumi

Iekārta satur atkārtoti izmantojamus materiālus, un no tās jāatbrīvojas pienācīgā veidā - to nedrīkst izmest nešķirotajos saimnieciskajos atkritumos. No iekārtām, kuras vairs nav vajadzīgas, ir jāatbrīvojas profesionālā un pienācīgā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem un likumiem.



Pirms iekārta tiek nodota vietējā nodošanas punktā, pārliecinieties, ka iekārtas dzesējošās vielas shēma nav bojāta, lai novērstu nekontrolētu dzesējošās vielas, kuru satur shēma, un eļļas noplūdi. (Datus par dzesējošo vielu var atrast uz modeļa plāksnes).

- Atslēdziet iekārta.
- Izņemiet spraudni
- Nogrieziet savienotājkabeli.




BRĪDINĀJUMS

Iepakojuma un plastikāta plēves dēļ pastāv nosmakšanas risks!

Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojamo materiālu.

Nododiet iepakojamo materiālu oficiālos nodošanas punktos.

Iekārtas apraksts



Drošības norādījumi un brīdinājumi

- Lai novērstu traumas vai iekārtas bojājumus, iekārta ir jāizpako un jāuzstāda diviem cilvēkiem.
- Gadījumā, ja transportēšanas laikā iekārta ir bojāta, pirms pievienojat to pie barošanas, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju.
- Lai garantētu drošu darbību, pārliecinieties, ka iekārta ir uzstādīta un pievienota, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja parādās kāda klūme, atvienojiet iekārtu no barošanas. Izvelciet kontaktdakšu, izslēdziet vai izņemiet drošinātāju.
- Atvienojot iekārtu, velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Jebkuru remontu un darbu ar ierīci var veikt tikai klientu apkalpošanas nodaļa, jo neautorizēta darbība lietotājam var izrādīties joti bīstama. Tas pats attiecas uz barošanas kabeļa nomaiņu.
- Nepieļaujiet, ka iekārtā nonāk atklāta uguns vai uzliesmošanas avoti. Iekārtu transportējot vai tīrot pārliecinieties, ka dzesējošās vielas shēma nav bojāta. Bojājuma gadījumā nodrošiniet, lai tuvumā nebūtu uzliesmošanas avotu un bieži vēdīniel telpas.
- Nekāpiet uz cokola, atvilktnēm vai durvīm, un neizmantojiet tos kā atbalstu kaut kam citam.
- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pavājinātām fiziskām, uztveres vai mentālām spējām vai kuriem nav pieredzes vai zināšanu, ja vien tos uzrauga, vai arī tiem ir veikta instruktāža par drošu iekārtas lietošanu un iespējamiem riskiem. Bērniem nedrīkst lāut spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt tīrišanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- Izvairieties no ilgstošas ādas saskares ar aukstajām virsmām vai atdzesētu/saldētu pārtiku. Tas var izraisīt sāpes, nejūtīgumu un apsaldējumu. Ilgstošas ādas saskares gadījumā ir jāveic aizsargpasākumi, piemēram, jāuzvelk cimdi.
- Nelietojiet pārtikā produktus, kas ir uzglabāti pārāk ilgi, jo tā var saindēties.
- Neglabājiet iekārtā eksplozīvas lietas vai aerosolus, kuros tiek izmantoti uzliesmojoši komponenti, tādi kā butāns, propāns, pentāns u.tml. Elektriskie komponenti var izraisīt noplūdušās gāzes uzliesmošanu. Jūs variet atpazīt šādus aerosolus pēc sastāvā minētajām vielām vai pēc liesmas simbola uz etiķetes.
- Nelietojiet elektriskas ierīces iekārtas iekšpusē.
- Ja Jums ir aizslēdzama iekārta, neturiet atslēgas iekārtas tuvumā vai bērniem sasniedzamā vietā.
- Iekārta paredzēta lietošanai iekštelpās. Nedarbīniet iekārtu ārpus telpām vai vietās, kur tā ir pakļauta ūdens šaltīm vai mitriem apstākļiem.
- LED spuldzes kalpo iekārtas iekšējam apgaismojumam, un tās nav piemērotas telpas apgaismošanai.
- Kad iekārta tiek transportēta vai izmantota vietās vairāk kā 1500 m virs jūras līmeņa, pazemināta gaisa spiediena dēļ iekārtas durvju stikla rūts var saplīst. Saplīsušie gabali ir ar asām malā un var radīt smagas traumas.

Iekārtas pielietojuma veidi

Iekārta ir paredzēta tikai vīna uzglabāšanai iekštelpās vai līdzīgos apstākļos. Tai skaitā to var lietot, piemēram,

- personāla virtuvēs, viesu uzņemšanas iestādēs,
- viesu namos, kotedžās, hoteļos, viesnīcās, motejtos un citās viesu uzturēšanās vietās
- sabiedriskās ēdināšanas un līdzīgās iestādēs, vairumtirdzniecības pakalpojumu vietās.

Lietojet iekārtu tikai un vienīgi iekštelpās. Visi pārējie izmantošanas veidi ir nepieņemami.

Iekārta nav piemēota medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai līdzīgu vielu un produktu uzglabāšanai, uz kuriem attiecas Medicīnas iekārtu direktīva 2007/47/EC. Jebkāda nepareiza iekārtas lietošana var izraisīt uzglabāto preču sabojāšanos.

Turklāt, iekārta nav paredzēta lietošanai sprādzienbīstamās zonās.

Klimata klase

Klimata klase norāda telpas temperatūru, kurā iekārta var strādāt, sniedzot vislabāko dzesēšanas izpildījumu.

Jūsu iekārtas klimata klase ir norādīta uz modeļa plāksnes.

Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā **iekārtas apraksts**.

Klimata klase Telpas temperatūra


SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C
SN-ST	+10°C līdz +38°C
SN-T	+10°C līdz +43°C



Nedarbiniet iekārtu telpās, kuru temperatūra pārsniedz norādītās robežas.

Uzstādīšana

- Izvairieties novietot iekārtu tiešā saules gaismā vai tuvu plītij, radiatoriem vai līdzīgiem karstuma avotiem.
- EN 378 standarts nosaka, ka telpai, kurā tiek uzstādīta Jūsu iekārta, ir jābūt tik lielai, lai uz katriem iekārtā lietotajiem 8g dzesēšanas vielas R600a būtu 1 m³ telpas apjoma. Tādējādi gadījumā, ja dzesēšanas vielas shēmā radīsies sūce, telpā, kurā atrodas iekārta, tiks novērsta viegli uzliesmojošu gāzes/gaisa maisījumu veidošanās. Dzesēšanas vielas daudzums, kas tiek izmantots iekārtā, ir uzrādīts modeļa plāksnē iekārtas iekšpusē.
- Neaizsedziet ventilācijas spraugas vai režģi.**



Elektriskais pieslēgums

Iekārtu darbiniet tikai ar **maiņstrāvu (AC)**.

Pieļaujamais spriegums un frekvence ir norādīti uz modeļa plāksnes. Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā ar nosaukumu **iekārtas apraksts**.


Ligzdai jābūt pareizi sazemētai un aizsargātai ar drošinātāju.

Drošinātāju strāvai jābūt starp 10 A un 16 A.


Līdzīgi nedrīkst atrasties aiz iekārtas, un tai ir jānodrošina vieglā piekļuve.

Nepievienojiet iekārtu, izmantojot pagarinātājkabeli vai pagarinātājlīgzdu.

Neizmantojiet atsevišķus invertorus (līdzstrāvas konversijai uz maiņstrāvas/trīsfāzu strāvu) vai energijas taupīšanas spraudpus. Pastāv elektroniskās kontroles sistēmas bojājuma risks!



Vadības un kontroles elementi



- ① Augšējā nodalījuma temperatūras rādījums
- ② Apakšējā nodalījuma temperatūras rādījums
- ③ Augšējā nodalījuma temperatūras uzstādīšana pogas
- ④ Apakšējā nodalījuma temperatūras uzstādīšana pogas
- ⑤ On/Off (iesl./izsl.) poga (ieslēdz un izslēdz iekārtu)
- ⑥ Skaņas brīdinājuma On/Off (iesl./izsl.) poga
- ⑦ Ir aktivizēta aizsardzības pret bērniem
- ⑧ Iekšējā apgaismojuma On/Off (iesl./izsl.) poga
- ⑨ Ventilatora slēdzis

Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana

Iekārtas ieslēgšana

Turiet piespiestu **On/Off** pogu, līdz iedegas temperatūras rādījums.




Iekārtas izslēgšana

Aptuveni 3 sekundes paturiet piespiestu **On/Off** pogu, līdz nodziest temperatūras rādījums.

Temperatūras uzstādīšana

Katram nodalījumam temperatūru var uzstādīt atsevišķi.

- ① Augšējais nodalījums
- ② Apakšējais nodalījums



Temperatūras pazemināšana

Nospiediet **Down** (uz leju) pogu.

Temperatūras paaugstināšana

Nospiediet **Up** (uz augšu) pogu.

- Kad kādu no pogām nospiež pirmo reizi, rādījums sāk mirgot.
- Nospiežot to pašu pogu vēlreiz, Jūs varat mainīt temperatūras vērtību.
- Pēc tam, kad no pēdējās pogas piespiešanas paitet 5 sekundes, elektroniskā kontroles sistēma automātiski izslēdzas un ekrānā parādās šī brīža temperatūras rādījums.

Temperatūru var uzstādīt robežās no +5°C līdz +20°C.

Dažādu veidu vīniem ieteicamas sekojošas lietošanas temperatūras.

Sarkanie vīni: **+14°C līdz +20°C**

Sārtie vīni: **+10°C līdz +12°C**

Baltie vīni: **+8°C līdz +12°C**

Dzirkstošie vīni, Prosecco: **+7°C līdz +9°C**

Šampanietis: **+5°C līdz +7°C**

Ja Jūs uzglabājat vīnu ilgāku laika periodu, tas ir jāuzglabā no +10°C līdz +12°C temperatūrā.

Ventilators

Iekšējais ventilators nodrošina pastāvīgu un vienmērīgu iekārtas iekšpusē temperatūru un piemērotu klimatu vīna uzglabāšanai.

Mitruma līmeni iekārtā var palielināt, aktivizējot **Ventilation** (Ventilācija) pogu. Tam ir tāpat pozitīva ietekme, ja uzglabājat vīnu ilgstošāku laika periodu.

Paaugstināts mitruma līmenis novērš korķu izzūšanu.



Brīdinājums par atvērtām durvīm

Ja durvis tiek atstātas vaļā ilgāk par 60 sekundēm, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls.

Ja durvis ir jāatstāj vaļā uz ilgāku laiku, piem., lai ieliku atdzesējamos produktus, izslēdziet skaņas brīdinājuma signālu nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.



Trauksme atkal atgriezīsies gatavības režīmā, tikko durvis tiks aizvērtas.

Brīdinājums par temperatūru

Ja iekārtas iekšpusē temperatūra pārsniedz atlautās robežas, sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls un mirgo temperatūras rādījums.



- Skaņas brīdinājuma signālu var izslēgt nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.

Pēc ilgstoša strāvas padeves pārtraukuma, iekārtas iekšpusē temperatūra var paaugstināties vai pazemināties. Pēc tam, kad strāvas padeve atjaunojas, temperatūras kritumu var redzēt ekrānā.

Temperatūras rādījums pārstās mirgot, kad temperatūra iekārtas iekšpusē būs sasniegusi uzstādīto vērtību.

Brīdinājums par temperatūru iekārtas klūmes rezultātā

Ja iekārtas darbībā rodas kāda klūme vai traucējums, iekārtas iekšējā temperatūra var paaugstināties vai pazemināties. Sāks skanēt skaņas brīdinājuma signāls un sāks mirgot temperatūras rādījums.

- Skaņas brīdinājuma signālu var izslēgt nospiežot **Alarm** (trauksme) pogu.

Ja temperatūra ir pārāk augsta (silti), vispirms pārbaudiet, vai iekārtas durtiņas ir kārtīgi aizvērtas.






Ja arī pēc vienas stundas temperatūras rādījums turpina rādīt vērtību, kas ir pārāk augsta vai pārāk zema, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

Ja ekrānā parādās **F0** vai **F1** iekārtas darbībā ir radies traucējums. Šajā gadījumā, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.





Uzstādīšanas režīms

Uzstādīšanas režīmā Jūs varat iestatīt aizsardzību pret bērniem un noregulēt ekrāna spilgtumu. Aizsardzība pret bērniem ir izstrādāta, lai aizsargātu iekārtu no nejaušas tās izslēgšanas.



Aizsardzības pret bērniem ieslēgšana



Aizsardzības pret bērniem izslēgšana




Ekrāna spilgtuma regulēšana



Izmantojiet pogas Up (uz augšu) un Down (uz leju), lai izvēlētos vēlamo uzstādījumu.

h1 = minimālais spilgtuma līmenis
h5 = maksimālais spilgtuma līmenis



Izvēlētais spilgtuma līmenis ieslēgsies pēc vienas minūtes.

Piezīme Ja tiek piespiesta kāda poga, tad ekrāna spilgtums uz vienu minūti ieslēdzas maksimālajā līmenī.



Kad ierīce tiek nodota ekspluatācijā, noregulētais spilgtums aktivizēsies brīdi, kad iekārtas iekšpusē tiks sasniegta uzstādītā temperatūra.

Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīmu var ieslēgt, lai prezentētu iekārtu izstādēs vai pārdošanas vietās, lai parādītu normālo darbības režīmu.

Kad ir ieslēgts šis režīms, dzesēšanas shēma ir izslēgta!!!

Ja šis režīms tiek aktivizēts nejauši, to var izslēgt sekojoši.



Ieslēdzas dzesēšanas elements.
Mirgo temperatūras rādījums.
Iekārtā tagad darbojas normālajā darbības režīmā.

Iekšējais apgaismojums

No iekšpuses iekārta tiek izgaismota ar LED gaismas spuldzi, kas atrodas katra nodalījuma augšpusē.

Iekšējais apgaismojums vienmēr ieslēdzas, kad tiek atvērtas iekārtas durvis.

Iekšējais apgaismojums nodziest aptuveni 5 sekundes pēc durvju aizvēršanas.

Nospiediet **Light** (gaisma) pogu, ja Jūs vēlaties, lai apgaismojums būtu ieslēgts arī tad, kad durvis ir ciet.




Piezīme

Šī funkcija attiecas uz apgaismojumu abos nodalījumos.

Turklāt, apgaismojuma spilgtumu var regulēt.

- Nospiediet **Light** (gaisma) pogu.

- Nospiediet un turiet **Light** (gaisma) pogu un tajā pašā laikā spiediet temperatūras uzstādīšanas pogas, lai palielinātu vai samazinātu spilgtumu.



Piezīme: spilgtums mainīsies visos nodalījumos.


LED spuldzes gaismas intensitāte no atbilst läzera klasei 1/1M.



Svarīgi

Apgaismojuma vāku drīkst noņemt tikai klientu apkalpošanas speciālists.

Ja vāks ir noņemts, neskaities tieši uz gaismu caur optiskajām lēcām no tuva attāluma. Tā var sabojāt acis.




Etiķetes

lerīce ir aprīkota ar vienu etiķeti katram koka plauktam.

Izmantojet tās, lai atzīmētu vīna veidu, kurš tiek uzglabāts attiecīgajā plauktā.

Papildus etiķetes var iegādāties pie dīlera.

Noklikšķiniet etiķetes turētāju tam paredzētajā vietā un ieslidiniet etiķeti no sāniem.




Gaisa apmaiņa caur aktivētās ogles filtru

Veids, kādā vīns turpina nobriest, ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem.

Gaisa kvalitātei ir izšķiroša nozīme vīna uzglabāšanas laikā.

Mēs iesakām mainīt filtru reizi gadā. Filtrus var iegādāties pie Jūsu dīlera.




Filtra nomaņa


- Iespiediet filtru uz iekšpusi un atlaidiet.




- Izvelciet filtru.



- Noņemiet filtra aizmugurējo daļu.




- Piestipriniet jauno filtru pie vāciņa.



- Ielieciec filtru, iespiediet to, cik vien tālu tas iet, un atlaidiet to.

Filtrs automātiskinofiksēsies savā vietā.

Būs dzirdams klikšķis.




Drošības slēdzene

Slēdzene iekārtas durvīs ir aprīkota ar drošības mehānismu.

Iekārtas aizslēgšana:

- Ielieciet atslēgu, kā parādīts ar bultu 1.
- Pagrieziet atslēgu par 180°.


Lai iekārtu atslēgtu, jāveic tā pati darbība tādā pašā secībā.



Uzglabāšanas shēma

0.75 l Bordeaux pudelēm pēc standarta NF H 35-124

Pudeļu skaits



Kopā 34 pudeles.

Svarīgi

Maksimālā slodze vienam plauktam ir 25 kg.

Tīrīšana

Vienmēr izslēdziet iekārtu, pirms sākat to tīrīt. Izvelciet barošanas spraudni vai atslēdziet vai atskrūvējet drošinātāju.


- Tīriet iekšpusi un ārējās sienas ar remdenu ūdeni un nelielu daudzumu tīrīšanas līdzekļa. Neizmantojiet abrazīvus vai skābi saturošus tīrītājus vai kīmiskus šķīdinātājus.
- Stikla virsmām izmantojiet stikla virsmu tīrītājus un nerūsējošā tērauda virsmām izmantojiet tīrītājus, kas domāti nerūsējošā tērauda virsmām.

Neizmantojiet tvaika tīrītājus - tas var radīt traumas vai bojājumus.

- Pārliecinieties, lai tīrīšanas ūdens neiekļūst elektriskajos komponentos vai ventilācijas režģi.
- Nesabojājiet un neņemiet nost modeļa plāksni, kas atrodas iekārtas iekšpusē. Tā ir ļoti svarīga, lai varētu pareizi veikt apkopi.

Putekļu filtra tīrīšana

Putekļu filtrs, kurš atrodas iekārtas cokolā, ir jātīra vismaz vienreiz gadā.



1. Noņemiet ventilācijas režģi no iekārtas cokola.


2. Izmantojot putekļu sūcēju, iztīriet putekļu filtru.

3. Atlieciet atpakaļ ventilācijas režģi.

Koka plaukta izņemšana un ielikšana


Lai vieglāk iztīritu iekārtu, koka plauktus ir iespējams izņemt.

Koka plaukta izņemšana




Pastumiet koka plaukta kreiso un labo aizmugurējo daļu uz augšu (atbrīvojet to) un izņemiet to uz savu pusi.

Koka plaukta ielikšana



Izvelciet izvelkamās sliedētes tik tālu, cik tās nāk. Novietojiet koka plauktu ar fiksējošajiem caurumiem virs vadotņu tapām. Ieslidiniet koka plauktu kopā ar izvelkamajām sliedītēm iekārtā, cik vien tālu tas iet.



Pastumiet koka plauktu atpakaļ tā, lai tas ar klikšķinofiksējās priekšpusē savā vietā.

Pastumiet koka plaukta kreiso un labo aizmugurējo daļu uz leju un ar klikšķinofiksējiet savā vietā.

Traucējumi

• Ekrānā parādās F0 vai F1.

- Iekārtas darbībā ir radusies klūda. Sazinieties ar klientu apkalpošanas nodalju.

• Ventilators iekārtā strādā arī tad, kad ventilācijas funkcija ir izslēgta un kompresors (dzesēšanas elements) ir miera stāvoklī.

- Tas ir normāls darbības stāvoklis, kas atkarīgs no uzstādītās iekšējās temperatūras un apkārtējās vides temperatūras, kurā iekārta atrodas.

Sekojošos traucējumus Jūs varat izlabot paši, nosakot un novēršot to iespējamos iemeslus.

• Iekārta nedarbojas:

- Vai iekārta ir ieslēgta?
- Vai spraudnis ir kārtīgi ielikts elektrības ligzdā?
- Vai drošinātājs nav bojāts?

• Kad tiek ielikts barošanas spraudnis, dzesēšanas vielas shēma neieslēdzas, taču ekrānā parādās temperatūras rādījums.

- Ir aktivizēts demonstrācijas režīms. Izslēdziet demonstrācijas režīmu, kā aprakstīts sadajā ar nosaukumu **Demonstrācijas režīms**.


• Skalš troksnis iekārtai darbojoties:

- Vai iekārta stingri stāv uz grīdas?
- Vai iekārta nepieskaras kādiem priekšmetiem vai mēbelēm un neizraisa to vibrēšanu? Nēmiet vērā, ka nav iespējams novērst to troksni, kuru rada dzesējošas vielas shēma.

• Temperatūra nav pietiekoši zema:

- Vai temperatūra ir uzstādīta pareizi (skatiet „Temperatūras uzstādīšana”)?
- Vai atsevišķi uzstādītais termometrs rāda pareizu mērījumu?
- Vai kārtīgi strādā ventilācijas sistēma?
- Vai putekļu filtrs iekārtas cokolā nav aizsērējis? Skatiet nodalju **“Putekļu filtra tīrišana”**.
- Vai iekārta neatrodas pārāk tuvu kādam karstuma avotam?

Ja uz konkrēto traucējumu neattiecas neviens no augstākminētajiem iemesliem un Jūs nevarat novērst traucējumu pats, sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas punktu, nosaucot iekārtas veidu ①, indeksu ② un iekārtas numuru ③, kas norādīti uz modeļa plāksnes.



Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadajā ar nosaukumu **iekārtas apraksts**.

Iekārtas izslēgšana

Ja uz kādu laiku Jūsu iekārta ir jāizslēdz, izslēdziet to un atvienojiet spraudni vai izslēdziet vai noskrūvējiet drošinātāju.

Iekārtu iztīriet un atstājiet tās durtiņas valā, lai novērstu nepatīkamas smakas.

Iekārta atbilst saistošajiem drošības noteikumiem un ES direktīvām 2004/108/EC un 2006/95/EC.